



Wilma



AVTAGBAR TVÄTTBAR KLÄDSEL

1. Ställ sitsen på bakkanten.
2. Trä på tygklädseln över de främre hörnen med tvättrådslappen bakåt.
3. Dra och spänna tyget från främre hörnen ner mot bakkant så det sitter bra i framkanten.
4. Trä över bakre hörnen ett i taget.
5. Justera och släta ut tyget utmed kanterna.
6. När tyget sitter bra, lägg i sitsen i stolen och skruva fast.

EFTER TVÄTT

Då tyget har en krympmån på ca 3–4% kan tyget innan första tvätt sitta lite löst och skrynkla sig lite på sidorna. Efter tvätt kommer tyget att sträckas ut och få en än bättre passform. Ett avtagbart tyg blir dock inte helt utan skrynklor. Undvik att torktumla tyget utan sträck i tyget lite efter tvätt och låt sedan lufttorka.





Wilma



AVTAGBART VASKBART TREKK

1. Still setet på bakkanten.
2. Tre på stofftrekket over de fremre hjørnene med vaskelappen bakover.
3. Dra ut og stram stoffet fra de fremre hjørnene ned mot bakkanten, slik at det sitter fint i forkant.
4. Tre det over de bakre hjørnene, ett av gangen.
5. Juster og glatt ut stoffet langs kantene.
6. Når stoffet sitter bra, legger du setet i stolen og skrur det fast.

ETTER VASK

Stoffet kan krympe ca. 3–4 %, og det kan derfor sitte litt løst og krølle seg litt på sidene før første vask. Etter vask vil stoffet strekkes ut og få en bedre passform. Et avtagbart stoff blir imidlertid aldri helt uten rynker. Unngå å tørke stoffet i tørketrommel, strekk det i stedet litt etter vask og la det lufttørke.



IRROTETTAVA, PESTÄVÄ PÄÄLLINEN

1. Aseta istuinosa takareunalleen.
2. Vedä kangaspäällinen etukulmien yli niin, että pesuohjelappu osoittaa taaksepäin.
3. Vedä ja kiristä kangasta etukulmista alaspäin kohti takareunaa niin, että kangas istuu hyvin etureunasta.
4. Vedä kangas takakulmien yli yksi kulma kerrallaan.
5. Säädä ja tasoina kangas kulmia myöten.
6. Kun kangas istuu hyvin, aseta istuinosa tuoliin ja ruuva se kiinni.

PESUN JÄLKEEN

Kankaassa on noin 3–4 %:n kutistumisvara, ja ennen ensimmäistä pesua se voi siksi istua hieman löyhästi ja rypistyä hieman reunoilta. Pesun jälkeen kangas venyy ja istuu paremmin. Irrotettavasta kankaasta ei tule kuitenkaan täysin rypyttöntä. Vältä kankaan kuivaamista kuivausrummussa. Venytä kangasta sen sijaan hieman pesun jälkeen ja anna sen sitten kuivua vapaasti.