

**VID LEVERANS MEDFÖLJER****PÅSE 1**

- 6 st. Bult M6x20/ benbåge

**VERKTYG SOM KRÄVS****MONTERING**

- Skruvdragare, bits PH2G, eller stjärnskruvmejsel
- Ev. sexkantsnyckel nr. 5

DEMONTERING

- Skruvdragare, bits PH2G
- Ev. sexkantsnyckel nr.5
- Gummiklubba

TIDSÅTGÅNG**MONTERING**

2 pers ca 10 min/
bord

DEMONTERING

2 pers ca 20 min/
bord

MONTERING**STEG 1**

Öppna bordsskivans kartong och låt skivan ligga kvar i emballaget med rätsidan nedåt, så att ytan skyddas.

STEG 2

Montera benbågarna genom att placera hålen i benbeslaget över rampamuffarna i skivan. Vill man att benen ska sitta längre in, skruvas rampamuffarna upp ur de yttre hålen och monteras istället i de inre hålen. Använd i så fall en sexkantsnyckel nr. 5. Skruva fast.

STEG 3

Vänd upp bordet, 2 personer krävs för att inte repa skivan. Klart!

DEMONTERING**STEG 1**

Vänd på bordet så att rätsidan ligger nedåt (kräver 2 personer), skydda ytan mot repor.

STEG 2

Skruva loss benbeslaget från skivan och plocka bort benbågarna.

STEG 3

Skruva loss skruvarna i överkant på beslagen som fäster mot benen.

STEG 4

Använd en gummiklubba och knacka försiktigt loss beslagen som är fastlimmade i benen.
Klart!