



### MONTERING

#### STEG 1

Lägg bordsskivan på bordsfästet och passa in skivans rampamuffar med bordsfästets hål.

#### STEG 2

Dra skruvarna genom metallen, ner i skivans rampamuffar med en sexkantsnyckel storlek nr 5.

#### STEG 3

Vänd på skivan, var 2 personer för att undvika repor på skivan. Klart!

### DEMONTERING

#### STEG 1

Vänd bordet, (helst 2 personer). Var noga med att du har en ren yta som rätsidan läggs emot för att undvika repor.

#### STEG 2

Skruva ur skruvarna som fäster metallbeslagen i bordsskivan med en sexkantsnyckel storlek nr 5.

#### STEG 3

Lossa skruvarna i fästplattan med en sexkantsnyckel nr5, använd gummiklubba för att slå loss fästet från träpelaren. Lossa skruvarna i fotplattan med bits PH3, använd gummiklubba för att slå loss fästet från träpelaren.

#### OBS

Jim och Johnborden träpelare är komplicerade att demontera. Vid källsortering är det därför enklast att såga av träpelaren vid foten och fästet.

### VID LEVERANS MEDFÖLJER

#### PÅSE 1

- 6 st. fjäderbrickor
- 6 st. bult M6x16

### VERKTYG SOM KRÄVS

#### MONTERING

- Sexkantsnyckel nr. 5

#### DEMONTERING

- Sexkantsnyckel nr. 5
- Skruvdragare, Bits PH3
- Gummiklubba
- Ev. såg

### TIDSÅTGÅNG

#### MONTERING

1 pers ca 10 min/  
bord

#### DEMONTERING

1 pers ca 35 -40  
min/bord