



VID LEVERANS MEDFÖLJER

PÅSE 1

- 4 st. fjäderbrickor
- 4 st. bult M6x16

VERKTYG SOM KRÄVS

MONTERING

- Sexkantsnyckel nr. 5

DEMONTERING

- Sexkantsnyckel nr. 5
- Skruvdragare, Bits PH3
- Gummiklubba
- Ev. såg

TIDSÅTGÅNG

MONTERING

1 pers ca 10 min/
bord

DEMONTERING

1 pers ca 35 -40
min/bord

MONTERING

STEG 1

Lägg bordsskivan på bordsfästet och passa in skivans rampamuffar med bordsfästets hål.

STEG 2

Dra skruvarna genom metallen, ner i skivans rampamuffar med en sexkantsnyckel storlek nr 5. Klart!

STEG 3

Vänd på skivan, var 2 personer för att undvika repor på skivan. Klart!

DEMONTERING

STEG 1

Vänd bordet, (helst 2 personer). Var noga med att du har en ren yta som rätsidan läggs emot för att undvika repor.

STEG 2

Skruva ur skruvarna som fäster metallbeslagen i bordsskivan med en sexkantsnyckel storlek nr 5.

STEG 3

Lossa skruvarna i fästplattan med en sexkantsnyckel nr5, använd gummiklubba för att slå loss fästet från träpelaren. Lossa skruvarna i fotplattan med bits PH3, använd gummiklubba för att slå loss fästet från träpelaren.

OBS

Jim och Johnborden träpelare är komplicerade att demontera. Vid källsortering är det därför enklast att såga av träpelaren vid foten och fästet.