



VID LEVERANS MEDFÖLJER

PÅSE 1

- 32 st skruv 5x16 mm

PÅSE 2 (Vid ev. stödregel)

- skruv 4,2x65 4-6 st beroende på stödregelns längd



VERKTYG SOM KRÄVS

MONTERING

- Skruvdragare, bits PH2G,

EV. STÖDREGEL

- Skruvdragare, bits P2R

DEMONTERING

- Skruvdragare, PH1

EV. STÖDREGEL

- Skruvdragare, bits P2R

TIDSÅTGÅNG

MONTERING

1-2 pers ca 10 min/
bord

DEMONTERING

1-2 pers ca 25 min/
bord

MONTERING

STEG 1

Öppna kartongen och låt skivan ligga kvar med rätsidan nedåt för att skydda bordet mot repor.

STEG 2

Placera benens metallfästen så hålen stämmer överns med de urfräsningarna i bordsskivan. Benets ytterkant ska placeras ut mot bordsskivans hörn.

STEG 3

Skruva fast skruvarna genom benets beslag ner i skivans förborrade hål. Dra sista varven försiktigt så de inte snurrar.

STEG 4

Om det medföljer en stödregel i trä, skruva i de förborrade hålen mitt under skivan (påse 2).

STEG 5

Vänd upp bordet (2 personer för att undvika repor). Klart!

DEMONTERING

STEG 1

Vänd på bordet med rätsidan nedåt (2 personer). Var försiktig så det inte blir repor i ytan.

STEG 2

Skruva loss skruvarna som fäster benet vid bordsskivan ur benbeslagen.

STEG 3

Lossa benets beslag genom att skruva bort de tre skruvar som fäster beslaget vid benet. Ta bort metallbeslaget. Klart!