

## RAMO



## VID LEVERANS MEDFÖLJER

## HEL SKIVA

## PÅSE 1

- 20 st. fjäderbrickor
- 20 st bult M6x16

## PÅSE 2

- 4 st. skruv M6x65
- 4 st. skruv 4,2x65

## VID LEVERANS MEDFÖLJER

## DELAD SKIVA

## PÅSE 1

- 30 st. fjäderbrickor
- 30 st. bult M6x16

## PÅSE 2

- 6 st. skruv M6x65
- 6-8 st. skruv 4,2x65
- 2 st kopplingsbeslag

## VERKTYG SOM KRÄVS

- Sexkantsnyckel nr 5
- Skruvdragare, bits P2R
- Blocknyckel nr.10, eller liten skiftnyckel

## TIDSÅTGÅNG

2 pers ca 35-40 min/  
bord

## STEG 1

Öppna kartongen och låt skivan ligga kvar med rätsidan nedåt för skydd av ytan.

## STEG 2

Montera benstativen med bultar och fjäderbrickor (påse 1), med kopplingshakarna vända in mot skivan.

**Vid delad skiva** monteras benstativet med kopplingshakar på båda sidor, mitt över bordets skarv, så att benbeslaget sticker utanför kanten till hälften.

## STEG 3

Fäst balken mellan benstativen. Skruva M6x65 skruven genom benstativet in i regeln. Fäst därefter 4,2x65 skruvarna genom balken ner i skivan. Dra de sista varven försiktigt så skruven inte snurrar.

**Delad skiva;** Följ steg 3 först med en bordshalva och vänd upp den. Lägg därefter upp den andra halvan så den vilar på benbeslaget i skarven.

## STEG 4

Vänd upp bordet (2 personer).

## STEG 5

Tryck fast den nedre smalare balken mellan de förmonterade kopplingshakarna.

## STEG 6

**Delat bord;** Fäst skivan i benbeslaget med bultarna och montera kopplingsbeslagen vid bordets mittskarv för att dra ihop skivorna. Klart!

## RAMO



## VERKTYG SOM KRÄVS

- Blocknyckel nr.10, eller liten skiftnyckel
- Skruvdragare, bits PH 1, eller stjärnskruvmejsel (vid delad skiva)

## TIDSÅTGÅNG

2 pers ca 34-45 min/  
bord

## STEG 1

Ta bort de nedre balkarna genom att försiktigt trycka dem uppåt, så att de släpper från kopplingshakarna.

**Delad skiva;** släpp skruvarna som fäster den ena bordshalvan i mittbenets metallbeslag, samt kopplingsbeslaget som drar ihop de båda skivhalvorna.

## STEG 2

Vänd på bordet (2 personer), eller bordshalvorna så rätsidan ligger nedåt. tänk på att skydda bordsskivans yta.

## STEG 3

Lossa skruvarna som binder samman benet med den övre balken samt skruvarna som binder ihop balken med bordsskivan.

## STEG 4

Släpp bultarna som håller benstativen på plats.

## STEG 5

Avsluta med att skruva bort metallbeslaget och kopplingshakarna från benstativen. Klart!