



VID LEVERANS MEDFÖLJER

PÅSE 1

- 36 st. skruv 4x20 mm

Ev. stödregel i trä.
4-6 st. skruv 4,2x65



VERKTYG SOM KRÄVS

MONTERING

- Skruvdragare, bits PH2, eller stjärnskruvmejsel.
- Ev. stödregel, bits P2R

DEMONTERING

- Skruvdragare, bits PH2, eller stjärnskruvmejsel
- Sexkantsnyckel nr. 5

TIDSÅTGÅNG

MONTERING

1-2 pers ca 10 min/
bord

DEMONTERING

1-2 pers ca 15 min/
bord

MONTERING

STEG 1

Öppna kartongen och låt skivan ligga kvar med rätsidan nedåt, för att skydda mot repor.

STEG 2

Placera benens metallstöd så hålen stämmer med de förborrade hålen i bordsskivan.

STEG 3

Skruva fast skruvarna 4x20 mm genom benets beslag ner i skivans förborrade hål.

STEG 4

För bord med måtten:

Skruva fast den medföljande stödregeln i trä i de förborrade hålen vid skivans mitt. Använd de skruv som följer med stödrribban.

STEG 5

Vänd upp bordet (2 personer). Klart!

DEMONTERING

STEG 1

Vänd på bordet så rätsidan kommer nedåt (2 personer). Var försiktig så det inte blir repor i ytan.

STEG 2

Skruva loss skruvarna ur benbeslagen.

STEG 3

Skruva loss de genomgående skruvarna med en sexkantsnyckel storlek nr 5. Skruva sedan bort de två skruvar som fäster beslaget mot benet och ta bort metallbeslaget. Klart!