



VID LEVERANS MEDFÖLJER

PÅSE 1 (packas med benbockarna)

- Skruvhatt M8; 8 st (målade)
- Pinnskruv 70 mm; 8 st
- Montageskruv 4,2 x 65; 11-12 st

PÅSE 2 (packas med metallstagen)

- Montageskruv 4,2x35; 6 st (målade)

PÅSE 3 (packas med fotskyddet kortsida)

- Montageskruv 4,2x13; 8 st (målade)

VERKTYG SOM KRÄVS

- Skruvdragare, bits P2R, eller stjärnskruvmesjel
- Sexkantsnyckel nr. 5
- Borr 3 mm

TIDSÅTGÅNG

2 pers ca 15 min/bord



STEG 1

Montera ihop benbockarna med den övre tvärbalken utan fotskydd (påse 1).

STEG 2

Montera ihop benbockarna med den nedre tvärbalken med fotskydd (påse 1).

STEG 3

Lägg skivan med undersidan uppåt, se till att inga repor kan uppstå på rätsidan.

STEG 4

Vänd det monterade underredet upp och ner, ställ det på skivan. Skruva fast i de förborrade hålen (påse 1).

STEG 5

Om upphängning för pallar ska monteras skruvas de fast i de förborrade hålen.
Glöm inte att montera pallstoppet.

STEG 6

Vänd upp bordet (2 personer).

STEG 7

Montera fotskydden av metall på gavlarna, dra åt skruvarna försiktigt så de inte börjar snurra (påse 3).

STEG 8

Montera metallstaget i övre tvärbalken samt i gavelns lägre tvärstag med skruvarna 4,2x35. Förborra med borr 3 mm före du skruvar fast dem (påse 2). Klart!

Är bordet korrekt monteret ska det nu kännas helt stabilt.

**STEG 1**

Skruva bort metallstagen och alla de 3 fotskydden.

STEG 2

Vänd bordet med skivans rätsida nedåt, försiktigt så den inte repas (2 personer).

STEG 3

Skruva loss den övre balken samt eventuellt monterade upphängningar för pallar.

STEG 4

Vänd på benstativet och skruva först bort den undre balken därefter den övre balken. Klart!

VERKTYG SOM KRÄVS

- Skruvdragare, bits P2R, eller stjärnskruvmesjel
- Sexkantsnyckel nr. 5

TIDSÅTGÅNG

2 pers ca 25 min/
bord

