



VID LEVERANS MEDFÖLJER

PÅSE 1

- Skruvhatt M8 12st.
- Pinnskruv 70 mm 18st till benbockarna.

PÅSE 2

- Skruv kullrig skalle 4,0x20 18 st (målade) till stagen.

Vid delad skiva

- Kopplingsbeslag

VERKTYG SOM KRÄVS

- Sexkantsnyckel nr. 5
- Skruvdragare, Bits PH2, eller stjärnskruvmejsel

TIDSÅTGÅNG

MONTERING

2 pers ca 20 min/
bord.

STEG 1

Öppna kartongen och låt skivan ligga kvar med rätsidan nedåt, för att skydda mot repor.

STEG 2

Placera benbockarna över skivans yttre hål. Ska benen sitta längre in, skruvas rampamuffarna upp ur de yttre hålen och monteras istället i de inre hålen. Detta görs med en sexkantnyckel storlek 8 (påse 1). Använd en sexkantnyckel storlek 6 och dra fast de sex skruvarna genom benbeslaget ner i rampamuffarna som sitter i skivan.

Delad skiva: Den benbock som inte är vinklad placeras i mitten.

STEG 3

Montera metallstagen genom att försiktigt trä på dem från ytterkanten av mittstagen. Centrera dem på staget och skruva i skruven i det förborrade hålet utan att dra åt helt, montera sen stagets andra ände i skivan. Var noga med centrereringen innan du skruvar fast den, efterdra sen de båda skruvarna.

STEG 4

Vänd upp bordet (2 personer). Klart!

Delad skiva: Placera de båda bordshalvorna mot varandra med den ena skivan vilandes på den mittersta benbocken. Montera kopplingsbeslagen i de förborrade större hålen vid skivans kant, dra inte åt helt och hållet. Skruva fast metallstagen i den i mittersta benbocken, likt de yttre. Efterdra kopplingsbeslagen i skivan. Klart!



VERKTYG SOM KRÄVS

- Sexkantsnyckel nr. 5
- Skruvdragare, Bits PH2, eller stjärnskruvmejsel
- Ev. sexkantsnyckel nr. 8

TIDSÅTGÅNG

MONTERING

2 pers ca 20 min/bord.

DEMONTERING

2 pers ca 30 min/bord.

STEG 1

Vänd bordet (2 personer). Var noga med att du har en ren yta som rätsidan läggs emot för att undvika repor.

STEG 2

Lossa försiktigt på metallstagen.

Delad skiva: Lossa på kopplingsbeslagen.

STEG 3

Använd sexkantsnyckel storlek 6 för att lossa skruvarna i benbockarna. Om rampamuffarna i bordsskivan ska skruvas ur, använd en sexkantsnyckel nr.8 Klart!