

**VID LEVERANS MEDFÖLJER****PÅSE 1**

- 16 st. skruv M6x40

**VERKTYG SOM KRÄVS****MONTERING**

- Sexkantsnyckel nr. 5

**DEMONTNING**

- Sexkantsnyckel nr. 5
- Sexkantsnyckel nr. 6

**TIDSÅTGÅNG****MONTERING**

1 pers 10 min/bord.

**DEMONTNING**

1 pers 10 min/bord.

**MONTERING****STEG 1**

Öppna kartongen och låt skivan ligga kvar med rätsidan nedåt, för att skydda mot repor.

**STEG 2**

Placera benen med benbeslagen över de förborrade hålen vid bordsskivans hörn och skruva fast skruvarna genom benbeslaget i trä, ner i bordsskivan.

**STEG 3**

Vänd upp bordet (gärna 2 personer). Klart!

**DEMONTNING****STEG 1**

Vänd bordet (gärna två personer), var försiktig för att inte repa ytan.

**STEG 2**

Skruva ur skruvarna som fäster benbeslaget vid bordsskivan med sexkantsnyckel nr.5 Om rampamuffarna önskar skruvar ut ur bordsskivan använd en sexkantsnyckel nr. 6. Klart!

