

**VID LEVERANS MEDFÖLJER****PÅSE 1**

- 16 st. skruv M6x40

VERKTYG SOM KRÄVS**MONTERING**

- Sexkantsnyckel nr. 5

DEMONTERING

- Sexkantsnyckel nr. 5
- Sexkantsnyckel nr. 6

TIDSÅTGÅNG**MONTERING**

1 pers 10 min/bord.

DEMONTERING

1 pers 10 min/bord.

MONTERING**STEG 1**

Öppna kartongen och låt skivan ligga kvar med rätsidan nedåt, för att skydda mot repor.

STEG 2

Placera benen med benbeslagen över de förborrade hålen vid bordsskivans hörn och skruva fast skruvarna genom benbeslaget i trä, ner i bordsskivan.

STEG 3

Vänd upp bordet (gärna 2 personer). Klart!

DEMONTERING**STEG 1**

Vänd bordet (gärna två personer), var försiktig för att inte repa ytan.

STEG 2

Skruva ur skruvarna som fäster benbeslaget vid bordsskivan med sexkantsnyckel nr.5 Om rampamuffarna önskar skruvar ut ur bordsskivan använd en sexkantsnyckel nr. 6. Klart!

