



VID LEVERANS MEDFÖLJER

PÅSE 1

- 8-10 st. skruv M6x60



VERKTYG SOM KRÄVS

MONTERING

- Sexkantsnyckel/sexkantsbits nr.5

DEMONTERING

- Sexkantsnyckel/sexkantsbits nr.5
- Vid stoppad sits; bits PZ2
- Skruvdragare, bits nr.6

TIDSÅTGÅNG

MONTERING

1 pers 10 min/bänk.

DEMONTERING

1 pers 10 min/bänk.



MONTERING

STEG 1

Öppna kartongen och låt skivan ligga kvar med rätsidan nedåt, för att skydda mot repor.

STEG 2

Montera en benbock i de förborrade hålen med hjälp av de förmonterade träpluggen.

STEG 3

Placera balken över de förborrade hålen och för samman med den monterade benockens träplugg.

STEG 4

Placera den andra benbocken och för samman med balken, tryck sen ner benbockarna och balken i ett stycke. Skruva fast benbockarna och balken med sexkantsnyckel/ sexkantsbits nr5.

STEG 5

Vänd upp bänken. Klart!

DEMONTERING

STEG 1

Vänd bänken med skivan nedåt, var försiktig så att ytan inte repas.

STEG 2

Skruva ur skruvarna ur benbockarna och balken med sexkantsnyckel/ Sexkantsbits nr.5. Vid stoppad sits, skruva loss sitsarna med skruvdragare, bits PZ2. Om rampamuffarna ska avlägnas från skivan, använd skruvdragare, bits nr.6. Klart!