

RAMO-X



VID LEVERANS MEDFÖLJER

PÅSE 1

- 4 st. fjäderbrickor
- 4 st bult M6x16

VERKTYG SOM KRÄVS

MONTERING

- Sexkantsnyckel nr. 5

DEMONTERING

- Sexkantsnyckel nr. 5
- Skruvdragare, bits PH2G
- Gummiklubba

TIDSÅTGÅNG

MONTERING

1 pers ca 10 min/bord

DEMONTERING

1 pers ca 25 min/bord

MONTERING

STEG 1

Öppna skivans kartong, låt skivan ligga kvar i emballaget med rätsidan nedåt för att skydda mot repor.

STEG 2

Vänd pelarstativet och ställ på bordsskivan och passa in fästplattan hål över bordsskivans rampamuffar.

STEG 3

Dra skruvarna genom metallen ner i skivans rampamuffar med hjälp av en sexkantsnyckel storlek nr 5.

STEG 4

Vänd bordet (gärna 2 personer). Klart!

DEMONTERING

STEG 1

Vänd bordet så skivans rätsida ligger nedåt (gärna 2 personer). Var försiktig så inte ytan repas.

STEG 2

Skruva ur skruvarna i skivan med en sexkantsnyckel storlek nr 5 och plocka av bordsskivan.

STEG 3

Lossa skruvarna i fästplattan. För att separera fästplattan som är limmad vid pelarstativet, krävs det att du använder en gummiklubba.