



### VID LEVERANS MEDFÖLJER

#### PÅSE 1

- 12 st. Bult M6x20/ benbåge

#### PÅSE 2

- 2 st. Kopplingsbeslag/ skarv i bordet
- 2 st. Pinnskruv + 4 st skruvhattar/ skarv i bordet.

### VERKTYG SOM KRÄVS

- Skruvdragare, bits PH2G, eller stjärnskruvmejsel
- Blocknyckel nr.10, eller liten skiftnyckel
- Sexkantsnyckel nr. 5

### TIDSÅTGÅNG

2 pers ca 15-20 min/  
bord



#### STEG 1

Öppna bordsskivans kartong och låt skivan ligga kvar i emballaget med rätsidan nedåt, så att ytan skyddas.

#### STEG 2

Montera benbågarna genom att placera hålen i benbeslaget över rampamuffarna i skivan. Vill man att benen ska sitta längre in, skruvas rampamuffarna upp ur de yttre hålen och monteras istället i de inre hålen. Använd i så fall en sexkantsnyckel nr. 6. Skruva fast.

#### STEG 3

De benbågar som har ett genomgående borrhål ska placeras vid skivans kant, på den sida som också har förborrade hål för kopplingsbeslag. Skruva fast.

#### STEG 4

Vänd upp bordsdelarna (krävs 2 personer) och placera dem kant mot kant så att benen med genomgående borrhål möts.

#### STEG 5

Montera kopplingsbeslagen i de förborrade större hålen vid skivans kant, dra inte åt helt och hållet.

#### STEG 6

Montera pinnskruvarna i de förborrade hålen i benbågarna och skruva åt med skruvhattarna. Dra åt med sexkantsnyckel nr. 5, så att de båda bågarna nu upplevs som en enhet.

#### STEG 7

Efterdra nu kopplingsbeslagen som sitter monterade i skivorna. Klart!

**VERKTYG SOM KRÄVS**

- Skruvdragare, Bits PH2G eller stjärnskruvmejsel
- Blocknyckel nr.10, eller liten skiftnyckel
- Sexkantsnyckel nr. 5
- Gummiklubba

**TIDSÅTGÅNG**

2 pers ca 30 min/  
bord

**STEG 1**

Skruva loss kopplingsbeslagen som håller ihop de olika skivorna.

**STEG 2**

Vänd bordet (kräver 2 personer). Var noga med att du har en ren yta som rätsidan läggs emot för att undvika repor.

**STEG 3**

Skruva loss benbeslaget från skivan och plocka bort benbågarna.

**STEG 4**

Skruva loss skruvarna i överkant på beslagen som fäster mot benen.

**STEG 5**

Använd en gummiklubba och knacka försiktigt loss beslagen som är fastlimmade i benen. Klart!